

CEU-579

Indstilling til- og afbalancering af stålfælge



Ved opstart eller ved tryk på "ALU" vises dette billede.



Tjek at maskine er indstillet til AUTO detektion af afbalanceringsprogram. Bekræft med "OK"

For indstilling af fælgdata for stålfælg:



Træk målepind ud under klodskant på bagside af fælg og afvent "bip". Før målepind tilbage til udgangsposition og maskinen har nu registreret afstand og diameter. Træk herefter breddemåler på sikkerhedsskærm ind til modsatte fælgside under klodskant og afvent "bip". Før breddemåler tilbage til udgangspunkt. Maskinen har nu registreret fælgbredden og vælger automatisk stål program.

Eksempel:



Luk sikkerhedsskærmen ned og maskinen starter automatisk op og stopper igen efter få sekunder.

Undlad at åbne sikkerhedsskærm før hjul står helt stille igen



Drej hjulet manuel indtil det grønne felt lyser op i midten af søjlen og slå vægt på præcis kl 12 position for hhv forside og bagside af fælg.